

MANUAL DE INSTALACIÓN Y GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Cascadas de labio transparente



**Inter[®]
Water**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA, SIGA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

www.aybwatersolutions.mx

GUÍA DE INSTALACIÓN

3.1 Instalación Mecánica

Esta cascada debe ser instalado como indican estas instrucciones. Por favor siga TODAS las instrucciones adjuntas con esta cascada. Se recomienda mantener la unidad dentro de su paquete original hasta que esté preparado para la instalación.

NOTA: UTILICE SOLAMENTE AGUA QUE HA SIDO DEBIDAMENTE FILTRADA

La Serie Brilliant Wonders de cascadas están disponibles en varios tamaños. Las unidades utilizan 1.25 galones agua por pie cuadrado por minuto - por favor utilice la bomba adecuada (Vea la Siguiente Tabla 1).

Cascada Ancho	GPM Mínimo Requerido para Uso Apropiado
12"	15 GPM
18"	22.5 GPM
24"	30 GPM
36"	45 GPM
48"	60 GPM

Tabla 1: GPM requerido para el uso adecuado de la Cascada Brilliant Wonders

Nota: Las Cascadas Brilliant Wonders estan disponibles en blanco, negro, gris, gris oscuro y bronceado. Cada cascada viene con una lengüeta de protección para la salida del agua y una tapa protectora para la entrada del agua (Figura 1). Esto previene que le entre objetos a la unidad durante el proceso de instalación. Estas tapas deben permanecer en su lugar hasta que la cascada esté listo para funcionar. El no hacerlo puede causar daño permanente a la cascada y anular cualquier garantía implicada. Adicionalmente cada unidad con una rejilla opcional que puede instalarse dentro la entrada de agua para filtración adicional si así lo desea. no recomienda el uso de esta rejilla debido a la acumulación de cabello u otros objetos que pueden afectar el desempeño de la cascada.



Figura 1: Tapa Protectora y Lengüeta Demostrados en la Cascada

3.1.1 – Diseño y Acabado de la Base para un Substrato Formado.

La serie de Cascadas Brilliant Wonders tiene un borde de 6 pulgadas. Con un borde de 6 pulgadas la cascada debe ser instalado y respaldado hacia adentro del sustrato. Este borde debe ser completamente respaldado y se recomienda instalarlo con el borde sobresaliendo un mínimo de 1/8 de pulgada de la superficie terminada. Dependiendo de la instalación, se puede utilizar una barra de refuerzo para reforzar el concreto o sustrato. Si utiliza la barra, se recomienda darle 1 pulgada mínimo de compensación a la barra (Figura 2) incrustado en el sustrato (típicamente usado con concreto). Cuando forme el espacio para la instalación, note que una muesca para la cañería y la instalación eléctrica es necesario (Figura 3). Las dimensiones generales para la instalación son las siguientes: El cimiento debe ser 2 pulgadas más ancho que el ancho de la cascada y la muesca para la cañería de 3.5 pulgadasA x 3.5 pulgadasD en la parte trasera central para tener el espacio libre adecuado. La muesca para la instalación eléctrica puede ser de 3 pulgadasA x 3.5 D en cualquiera de los costados.



Figura 2: Ejemplo de Barra de Compensación de Acero




Figura 3: Ejemplo del Concreto mostrando el soporte al borde

3.1.2 Diseño y Acabado de la Base para Pared

La instalación para una pared es muy similar al del concreto/substrato sin el proceso de armado. Las dimensiones para esta instalación son las mismas. En muchos casos, la cascada será soportado por la pared en sí, en donde las muescas posiblemente **no** sean necesarios (Figura 4). De esta manera la parte trasera queda abierta para la instalación eléctrica y la cañería. Utilice mortero o mezcla para fijar la cascada en su lugar. Vea la sección 3.1.4 para la montura de la cascada.




Figura 4: Adhesión de la Cascada

3.1.4 Colocación de la Cascada

Para aplicaciones normales de piscina, la cascada debe ser instalada antes que el piso o cubierta y mojinete. Coloque la cascada dentro de la muesca en la viga adhesiva o a la pared. Utilice material de substrato como azulejos o mortero para asegurar de que la cascada esté a nivel con la parte superior del canto de la viga adhesiva. Rellene los espacios alrededor de la unidad y cubra la frente de la cascada con concreto o material similar para preparar para la los azulejos u otro material. Corte el azulejo u otro material para que quepa debajo del borde de la cascada usando mezcla o substancia similar para fijarlo en su lugar (Figura 6 & 7). Asegure de que la cascada esté a nivel en todos los sentidos. Complete la instalación eléctrica y de la cañería antes de cubrir la parte superior de la cubierta.

Borde Min 1/8
de Saliente




Figura 6: Borde de la Salida de Agua de la Cascada – Demostrado con Azulejos

3.1.6 Cañería para la Cascada

Si va a instalar varias cascadas, se recomienda el uso de bombas separadas. Esto requerirá la instalación de un caño de succión por separado. La bomba y línea de succión debe ser instalado usando un caño mínimo de schedule 40 de 2 pulgadas. Se debe usar tapas anti-enchapado para evitar riesgos de aspiración para cada línea de succión instalada. Se recomienda instalar tapas anti-enchapado a 18 pulgadas del fondo de la piscina. También se recomienda el uso de un filtro entre la bomba y la cascada en esta situación. Instalaciones que requieren más de 60 galones por minuto (GPM) puede requerir la instalación de dos o más filtros en paralelo. Una línea separado con una válvula de 3 vías debe ser utilizado para balancear el agua entre las cascadas. La Figura 8 demuestra las cañería de una sola cascada.




Figura 8: Diseño de la cañería para la cascada Natural Wonders.

NOTA: Siempre se recomienda instalar la cañería con un **a trampa de basura** justo antes de que la línea llegue a la pared.

3.1.7 Tabla de Referencia

La línea de alimentación de agua de la bomba debe ser un tubo PVC de 1.5 pulgadas mínimo. La línea de alimentación debería de finalizar cerca del centro de la cascada detrás de la viga de unión. La guía de referencia en Tabla 2 ayudará en el diseño de la cañería para la cascada. Adicionalmente, la Figura 9 muestra la pauta recomendada para el flujo óptimo para una cascada de 24 pulgadas.

Use a min. of 1-1/2" pipe	
Use a min. of 2" pipe for runs over 60'	
Maximum recommended flow:	
1-1/2" pipe	for 60 GPM
2" pipe	for 100 GPM
2-1/2" pipe	for 140 GPM
3" pipe	for 225 GPM
Performance típico a 50' de Encabezamiento	
1/2 HP	= 26 GPM
3/4 HP	= 58 GPM
1 HP	= 68 GPM
1-1/2	= 93 GPM
2 HP	= 106 GPM
3 HP	= 140 GPM

Tabla 2: Guía de Referencia para el Flujo de Agua Apropiada .




Figura 9: Performance de la Cascada de 24" a 3 Pies de Elevación

3.1.8 Balanceo del Flujo de Agua

Se recomienda el uso de una válvula de 3 vías desde la línea de retorno de la piscina hasta la cascada para permitir la regulación del flujo de agua. La ubicación recomendada para esta válvula es después del filtro cerca del panel del equipo.

Para la cañería de dos o más cascadas, siga todas las instrucciones previas con la adición de una válvula de bola para cada cascada. Esta válvula es necesaria para balancear el flujo del agua entre las unidades. La ubicación adecuada es demostrada en la Figura. (El número de pieza para válvulas de bola es 25800-151-000 para 1.5 pulgadas y 25800-210-000 para el de 2 pulgadas).




Figura 10: Válvulas para Cascadas múltiples